

## Driftinstruktion för glaskrossar

### 1. Vad som får krossas

Endast glas (flaskor, burkar etc).

### 2. Vad som inte får krossas

Explosionsfarliga, smittofarliga, eller kemiskt farliga ämnen (ex. lampor med kvicksilver).

#### Ej krossbart:

Metall, sten, trä, plast, gummi, snören och dylikt.

### 3. Varning - Roterande skiva

- \* Håll ej ansiktet framför inloppsrörets öppning.
- \* Stick ej in handen i inloppsröret där kringflygande glassplitter kan förekomma.

### 4. Start / stopp

- a) Fäst uppsamlingspåse vid utlopp.
- b) Tryck på grön startknapp. Kross och dammsugare startar.
- c) Beroende på flaskornas storlek, släpp ner dem en och en i inloppsröret var 5-10 sek.
- d) Först då tomgångsljud hörs efter avslutad krossning, tryck på röda stoppknappen.

### 5. Rutinkontroller och dagligt underhåll

- a) Kontrollera regelbundet att krossen ej gå att starta då inloppsrör öppnas.
- b) Kontrollera sugutrustning regelbundet. Vid minskad sugverkan, byt dammfilter.
- c) Kontrollera regelbundet att gummskydden i inloppsröret täcker hela dess inloppsyta.

OBS: Om något av ovan (5a-c) inte kan åtgärdas direkt, avbryt, slå av huvudbrytare och tillkalla service.

- d) Vid behov spola krossverket med varmt vatten för att undvika dålig lukt. Placera hink under utlopp. Stick in slang i inloppsröret och förbi dess sugrör. Starta krossen och spola rent.

### 6. Enklare felsökning och åtgärder

- a) **Krossen varvar ner, stannar eller startar inte. Brummande ljud hörs från motorn.**

- \* Bryt strömmen (huvudbrytare, väggsäkringar). Vrid röda stoppknappen till intryckt låst läge.
- \* Ta av inloppsrör. Använd skyddshandskar. Ta bort ej malbara föremål från krossverket.

Placera losstagningsverktyget över malverkets centrummutter så att det omger en kam på skivan. Se figur.

Vrid verktyget med- och moturs tills skivan snurrar fritt åt båda håll. Vid behov förläng verktygshandtaget. Slå med hammare på sidan.



- \* Sätt tillbaka inloppsröret och fixera med vredet.
  - \* Kontrollera väggsäkringar. Återställ dessa, röda stoppknappen och huvudbrytaren. Vänta tills automatiska motorskyddet är återställt. Starta krossen.
- b) **Krossen startar inte och inget ljud hörs.**
    - \* Är röda stoppknappen återställd? Vrid moturs.
    - \* Är motorskyddet återställt? Tryck in röda stoppknappen.
    - \* Är inloppsrör (med brytare) i rätt läge och stängt?
    - \* Kontrollera huvudströmbrytare och väggsäkringar.

Om felet består, tillkalla behörig servicepersonal eller kontakta Disperator / lokal representant.

**Disperator AB**  
**Mälurvägen 9**  
**141 71 Segeltorp**  
**Tel 08-724 01 60**  
**Fax 08-724 60 70**  
**E-mail: info@disperator.se**

Dok.ref: Oper9/Sv/000226  
GKF550