

Installationsmaterial som behövs men inte ingår i standardleverans



Säkerhetsbrytare för inkommande el (Arbetsbrytare)

2-polig för 1-fas kvarn. Art nr. 90491001-000
3-polig för 3-fas kvarn. Art nr. 90491000-000



Återflödesskydd för att förhindra eventuellt återsug (Vacuumventil)

R $\frac{1}{2}$ " , utv. gg. för spolvattenrör. Art nr. 90520000-000



Armerad slang för att absorbera små vibrationer för inkommande vatten

R $\frac{1}{2}$ " , inv. gg. för spolvattenanslutning. Art nr. 91900000-001



Vattenlås för anslutning till vertikalt eller horisontellt avloppsrör (Se specifikt produktblad för detaljer)

Vattenlås R2" , utv. gg. för modellerna 510, 515, 520. Art nr. 91900000-016
Vattenlås R2 $\frac{1}{2}$ " , utv. gg. för modellerna 530, 550, 575. Art nr. 91900000-017



Disperator AB

Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp
Tel 08-724 01 60, Fax 08-724 60 70
info@disperator.se, www.disperator.se

Installationsmaterial vid behov

- Flödeskontroll/avstängningsventil för att justera vattenflöde och stänga inkommande vatten
- Fixeringsdetaljer för ben i golv/durk
- Transformator för 24V, 115V, 230V manöverspänning när nolledare saknas vid 400V/440V matningsspänning
- Lagersköld för arbetsplatser med diskvatten pH>9 (t ex. grovdisk)
- Spolrör med luftgap till disklåda
- Timerfunktion för automatisk styrning av maskin och vatten, 4st varianter (Se specifikt produktblad för detaljer)

Disperator AB

Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp
Tel 08-724 01 60, Fax 08-724 60 70
info@disperator.se, www.disperator.se